



版本记录

版本	描述	日期
1.0	首版发布	2023/10/7

※本公司保留不定期更新的权利,根据产品硬件及软件的升级或更新迭代以及市场需求,本手册将会不定期进行内容上的更新调整,恕不另行告知,如需最新版本文档,请联系 Agito-Akribis 公司获取相应支持。



目录

1	介绍	4
	1.1 关于手册	4
	1.2 PEG 和 Position Lock 简介	4
2	PEG 功能使用方法	5
	2.1 参数配置界面	5
	2.2 操作步骤	7
3	Position Lock 功能使用方法	10
	3.1 参数配置界面	10
	3.2 操作步骤	10
4	关键字介绍	11



1 介绍

1.1 关于手册

感谢您选择 Agito 系列运动控制产品,我们将竭力为您提供追求速度与精度的极致运动控制方案,并提供全方位的技术支持。

本手册主要介绍 Agito 运动控制器 PEG(飞拍)和 Position Lock (探针)功能使用方法。

手册中仅详细介绍与 PEG(飞拍)和 Position Lock (探针)相关的配置内容,其他参数设置可参阅《Agito 快速入门手册》及其他相关手册中的详细介绍,本文档将不再赘述。

1.2 PEG 和 Position Lock 简介

PEG (Position Event),或称为"飞拍",指的是电机运动到用户设定的位置时,触发 I/O 信号输出,I/O 信号包括单端数字输出信号、差分数字输出信号,用户可以使用该信号执行相机 拍照、激光、继电器、切片等应用。

Position Lock,或称为"探针",指的是根据外部事件输入触发捕捉位置,包括编码器 Index 信号(或称 Z 信号)、单端数字输入信号、差分数字输入信号,用户可用于扫描锁定各 种物理信号的应用。



2 PEG 功能使用方法

在使用 PEG 或 Position Lock 功能前,请确保电机可以按用户需求正常运动,并且所需的 I/O 信号已正确连接到控制器对应 I/O 端口上正常工作。

2.1 参数配置界面



切换菜单栏到 FEEDBACK ---> Feedback Event 界面如下:

PEG 有多种输出方式供用户选择,如等间距、查表等,

输出信号支持单端信号和差分信号,

	Main Position Event
Main Position Event:	Disabled ①
Event counter: (2)	0 3 Zero Next event position: (4) 0
'Event counter' and 'Nex	t event position' are not functional in this events mode
Main Encoder Event:	(5) 0 - Disable v ?
Width resolution:	6 0 - Low (micro-sec) ×
Pulse Type:	Pulse *
Pulse Polarity:	8 Rising edge Pulse Width: 50 micro-sec
Event Type:	0 - Single event v
Event Select:	1 - Using #1 ×
Begin position:	0

- ①Main Position Event:显示当前 Event 功能状态,Disabled-开启,Enable-关闭;
- ②Event counter: [EventCntr],事件计数,表示当前已输出多少个事件信号;
- ③Zero: EventCntr=0, 将当前事件计数清零;
- ④Next event position:显示下一次输出事件的编码器位置;
- ⑤Main Encoder Event: [EventOn], EventOn=0 开启 Event 输出, EventOn=1 关闭 Event 输出;
- ⑥Width resolution: [EventPulseRes],脉宽分辨率,=0表示ms,=1表示ns;
- ⑦Pulse Type: [EventPulseWid],输出信号类型,Pulse-脉冲型,Toggle-跳变;
- ⑧Pulse Polarity(仅当 Pulse Type 选择 "Pulse"时显示该选项): [EventPulseWid], 脉冲极性, Rising edge-上升沿, Falling edge-下降沿;
- **⑨Pulse Width:** [EventPulseWid],输出脉冲宽度,

注意:输出信号(EventPulseWid)由⑥⑦⑧⑨共同决定;



- **(DEvent Type:**选择输出事件类型,输出类型有3种形式,
 - ◆ 单事件输出(EventType=0):

Event Type:	0 - Single event v 🔶 单个事件
Event Select:	1 - Using #1 · 长择事件输出数字口
Begin position:	1,000 事件输出起始位置

◆ 等间隔输出(EventType=1):

Event Type:	1 - By fixed gap v	← 等间隔输出
Event Select:	1 - Using #1 v	← 选择事件输出数字口
Begin position:	1,000 Gap: 100	End: 2,000 user-units
起始位置	位置间隔	停止位置

◆ 查表输出(EventType=2):

Event Type:	2 - By Event table 🔹 🔶 查表输出	
Event table start index:	,1 End index: 6 ← 停止行	
起始行 Select table to use:	0 - Use the Event Table as typed by the user	~
选择事件	输出表	





- Correct Event Table[EventCorrect](仅当 EventTableSrc=1 时使用):将误差补偿补偿值叠加到位置点中;
- Load from File Into Controller: 导入本地保存的 Event 表(*.aef 格式);
- Save from Controller to File: 将 Event 表导出到本地文件(*.aef 格式);



• **① Event Select:** 选择 PEG 输出信号口



2.2 操作步骤

• 第1步: I/O 接线

PEG 使用数字输出信号输出事件,在使用前根据用户需求连接好数字输出信号(单端或差分信号),数字输出电气接线部分可参阅《Agito 快速入门手册》中 2.4.2 章节及所使用对应控制器产品手册中数字输出相关内容,本文档将不再赘述。

• 第2步: 绑定事件

切换菜单栏到 Discrete ---> Discrete Outputs 界面,将对应的数字输出口绑定轴事件号(如图示中将 DO_1 绑定 A 轴 1#事件,DO_2 也绑定 A 轴 1#事件,DO_3 绑定 A 轴 2#事件,DO_4 绑定 B 轴 1#事件):

最多可以使用 3 个事件号,同一事件号可以在不同数字输出口重复使用,使用时注意应用 轴;

 Optically Isolate 	ed			
Outputs: Logic:	1 HW	2 HW	3 	4 HW
Mode:	0 - General c $$	0 - General c $$	0 - General c $$	0 - General c $$
Applied on Axis:	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Selector:	2 - A event # 🗸	2 - A event # 🗸	3 - A event # 🗸	5 - B event # v
Sink/Source:	1 - Reserved	^	0 - Sink 🗸 🗸	0 - Sink 🗸
HW Info:	2 - A event #1 3 - A event #2	pin 5	A3 pin 6	B3 pin 4
Outputs: Logic:	4 - A event #3 5 - B event #1		11	12
Mode:	6 - B event #2 7 - B event #3	eralc ∨	0 - General c 🗸	0 - General c 🗸
Applied on Axis:	8 - C event #1	cable	Not Applicable	Not Applicable
Selector:	9 - C event #2	vare 🗸	0 - Software 🗸	0 - Software 🗸
Sink/Source:	10 - C event #3 11 - UserPWM 1	~	0 - Sink ~	0 - Sink ~
HW Info:	12 - UserPWM 2	in 11	X4 pin 12	X4 pin 13
Outputs: Logic:	13 - Reserved Unknown	~		

• 第3步: 配置 PEG 参数

切换菜单栏到 FEEDBACK ---> Feedback Event 界面,根据本文 2.1 章节的内容设置 Event 参数,

其中 Event Select 处选择第 2 步中绑定的事件号,共有 7 种方式(即 1#、2#、3#事件自由 组合)供选择(以下以等间距输出为例):



Event Type:	1 - By fixed gap v				
Event Select:	1 - Using #1 v				
Pagin position:	0 - None		End	10.000	usor units
Begin position:	1 - Using #1		End:	10,000	user-units
	2 - Using #2				
	3 - Using #1 and #2				
	4 - Using #3				
	5 - Using #1 and #3				
Refresh All App	6 - Using #2 and #3				
Refresh All Appl	7 - Using #1, #2 and #3				
	Unknown	<u>9</u>			Z

设定事件触发的位置点,值得注意的是 EventGap 的符号,其符号需要和(EventEndPos-EventBegPos)符号相同。

Begin position: 0 Gap: 2,000 End: 10,000 user-units

当选择查表输出时:表中 Select 中的数字(EventTablsSel[x])即表示绑定的事件号,同上,共有7种方式选择(即1#、2#、3#事件自由组合)

		Position	Events Table	
	Value [user-units]	Select	Corrected Value	Pulse Width
[1]	1,000	1	0	100
[2]	1,200	5	0	100
[3]	1,850	1	0	100
[4]	3,000	2	0	500
[5]	4,000	1	0	500
[6]	4,500	1	0	500
[7]	0	1	0	1

• 第4步: 开启 PEG 功能

将 EventOn 置 1 时将开启 PEG 功能:

Main Encoder Event:

1 - Enable

值得注意的是: 当 Event counter 计数达到控制器根据 Gap 和起始、停止位置计算的总数时, EventOn 将自动置 0-Disable;

v

例如下图示中,根据所设定的 EventBegPos、EventGap、EventEndPos 所计算出来总的计数是 5 (即分别在位置 1000、1500、2000、2500、3000 共 5 个位置),当 EventCounter 计数达到 5 次时,PEG 功能将自动关闭(Disabled);

如电机当前位置(Pos)处于 EventBegPos 和 EventEndPos 之间时开启 PEG(EventOn: 0→1)时, EventCounter 值将自动跳到该位置应该累积的次数值,如开启 PEG 时电机位于 Pos=1800 处时,此时 EventCounter 值将自动置为 2,计数方向和 Gap 方向一致(反向不计数);

Main Position Event: Disa Event counter: 5	Zero	Main P Next ev	osition Lock: vent position:	Disabled 3,500	
Main Encoder Event:	1 - Enable	Ŷ]		?
Width resolution:	0 - Low (micro-se	ec) v			
Pulse Type:	Pulse	~			
Pulse Polarity:	Rising edge	~	Pulse Width:	50	micro-sec
Event Type:	1 - By fixed gap	~			
Event Select:	0 - None	*			
Begin position:	1,000 Ga	p: 500	End	: 3,000	user-units





PEG 性能(延迟): AqB 编码器<1µs Sin/Cos 编码器<10µs

•



3 Position Lock 功能使用方法

在使用 PEG 或 Position Lock 功能前,请确保电机可以按用户需求正常运动,并且所需的 I/O 信号已正确连接到控制器对应 I/O 端口上正常工作。

3.1 参数配置界面



切换菜单栏到 FEEDBACK ---> Feedback Lock 界面如下:

		Feedback Lock
Main Position Lock:	Disabled (1)	Main Position Event: Enabled (2)
Lock counter: ③	0	Zero Counter (4)
Lock position: (5)	0	user-units
Main Encoder Lock:	6	0 - Disable v
Lock signal polarity:	\bigcirc	0 - Rising edge v
Main position Lock sou	ırce: (8)	1 - Discrete input 1 v

- ①Main Position Lock:显示当前 Lock 功能状态;
- ②Main Position Event:显示当前 Event 功能状态(部分版本固件不显示);
- ③Lock counter: Lock 计数;
- ④Zero Counter:将Lock计数归零;
- ⑤Lock position:显示最近一次锁存的位置信息;
- ⑥Main Encoder Lock: [LockEn], 0-Disable 关闭 Lock 功能, 1-Enable 开启 Lock 功能;
- ⑦Lock signal polarity: [LockSrc (Sign)], 0-Rising edge 上升沿触发, 1-Falling edge 下降沿触发;
- ⑧Main position Lock source: [LockSrc (Value)],选择触发信号源,可以选择数字信号(单端 或差分)、编码器 index 信号、Event 事件等;

3.2 操作步骤

• 第1步:设置信号参数

根据 3.1 章节介绍设置 Position Lock 相应参数;

• 第2步:开启 Lock 功能

将 LockEn 置 1-Enable 将开启 Position Lock 功能;

Main Encoder Lock:

1 - Enable

v



4 关键字介绍

Agito 关键字不仅可以在 PCSuite Terminal 终端及 IDE 编程环境使用,也可用于用户通过字符串 或 ASCII 通讯使用。

关键字	描述
EventOn	PEG 状态:
	• EventOn=0 关闭 Event 输出,
	• EventOn=1 开启 Event 输出;
EventCntr	PEG 计数:表示最近一次 EventOn 之后输出的事件数,重启 EventOn 将 重新计数;
EventNextPos	下一次输出事件的编码器位置;
EventPulseRes	脉宽分辨率:
	• EventPulseRes =0 表示 ms,
	• EventPulseRes =1 表示 ns;
EventPulseWid	PEG 信号类型: EventPulseWid=0 时表示选择信号跳变时输出,
	EventPulseWid=a (a≠0) 时选择脉冲输出, a>0 时脉冲上升沿输出, a<0 时脉冲下降沿输出;
EventType	输出事件类型:
	• EventType=0, 单事件输出,
	• EventType=1, 等间隔输出,
	• EventType=2 查表输出;
EventSelect	• EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号;
EventSelect EventTableBeg	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置;
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置;
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd EventTableSrc	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置; PEG 查表输出时的表类型:
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd EventTableSrc	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置; PEG 查表输出时的表类型: EventTableSrc=0 时,表示使用当前位置表输出,
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd EventTableSrc	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置; PEG 查表输出时的表类型: EventTableSrc=0 时,表示使用当前位置表输出, EventTableSrc=1 时,表示使用误差补偿之后的位置表输出;
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd EventTableSrc EventTable[x]	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置; PEG 查表输出时的表类型: EventTableSrc=0 时,表示使用当前位置表输出, EventTableSrc=1 时,表示使用误差补偿之后的位置表输出; EventTable[x]=b,x=1,2,(x≤100), b表示事件输出位置点,最大支持100 个位置;
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd EventTableSrc EventTable[x] EventTableSel[x]	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置; PEG 查表输出时的表类型: EventTableSrc=0 时,表示使用当前位置表输出, EventTableSrc=1 时,表示使用误差补偿之后的位置表输出; EventTable[x]=b,x=1,2,(x≤100), b表示事件输出位置点,最大支持 100 个位置; EventTableSel[x]=c,x=1,2,(x≤100), c表示选择的输出信号口,根据数字输出通道绑定的事件输出;
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd EventTableSrc EventTable[x] EventTableSel[x] EventTableCor[x]	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置; PEG 查表输出时的表类型: EventTableSrc=0 时,表示使用当前位置表输出, EventTableSrc=1 时,表示使用误差补偿之后的位置表输出; EventTable[x]=b,x=1,2,(x≤100), b表示事件输出位置点,最大支持 100 个位置; EventTableSel[x]=c,x=1,2,(x≤100), c表示选择的输出信号口,根据数字输出通道绑定的事件输出; EventTableCor[x]=d,x=1,2,((x≤100), d表示补偿后的位置点,
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd EventTableSrc EventTable[x] EventTableSel[x] EventTableCor[x]	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置; PEG 查表输出时的表类型: EventTableSrc=0 时,表示使用当前位置表输出, EventTableSrc=1 时,表示使用误差补偿之后的位置表输出; EventTable[x]=b,x=1,2,(x≤100), b表示事件输出位置点,最大支持 100 个位置; EventTableSel[x]=c,x=1,2,(x≤100), c表示选择的输出信号口,根据数字输出通道绑定的事件输出; EventTableCor[x]=d,x=1,2,((x≤100), d表示补偿后的位置点,d=EventTable[x]-MapTable[x];
EventSelect EventTableBeg EventTableEnd EventTableSrc EventTable[x] EventTableSel[x] EventTableCor[x] EventTableWid[x]	 EventType=2 查表输出; PEG 输出信号口,即根据绑定的事件输出信号; PEG 开始位置; PEG 停止位置; PEG 查表输出时的表类型: EventTableSrc=0 时,表示使用当前位置表输出, EventTableSrc=1 时,表示使用误差补偿之后的位置表输出; EventTable[x]=b,x=1,2,(x≤100), b表示事件输出位置点,最大支持 100 个位置; EventTableSel[x]=c,x=1,2,(x≤100), c表示选择的输出信号口,根据数字输出通道绑定的事件输出; EventTableCor[x]=d,x=1,2,(x≤100), d表示补偿后的位置点,d=EventTable[x]-MapTable[x]; 在 EventTable[x]处的事件触发脉冲宽度,EventTableWid[x]=e:



	 如该点为起始触发位置点,将会忽略该该脉宽设定值,而默认使用 EventPulseWid 中的值;
LockEn	PositionLock 状态: LockEn=0 关闭 PositionLock, LockEn=1 开启 PositionLock;
LockCntr	Lock 计数;
LockVal	最近一次锁存的位置信息;
LockSrc	PositionLock 信号源:正数表示上升沿,负数表示下降沿; Main position Lock source: Locking as a function of multiple inputs is poss LockValTable: The Lock feature also provides a LockValTable: The Lock feature also provides a Lock f

